







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 x1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1133	A	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow
1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1128	A	ТТ (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1117	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охрану. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.



		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Примечания	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000		
BENTLEY	1137	В	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Continental Flying Spur (с 13 г)
			дверь водителя		•
			дверь передняя правая		•
			дверь задняя левая		•
			дверь задняя правая		•
			капот		•
			багажник		•
			зажигание		•
			педаль тормоза		•
			габариты		•
			ручной тормоз		•
			Паркинг (АКПП)		•
			Тахометр		•
			Слейв-режим		•
			Слейв-режим по багажнику		•
			Статус штатной тревоги		—
			Запуск двигателя от штатного брелока		—
			Скорость		—
			Уровень топлива в баке		—
			Температура салона		—
			Температура двигателя		—
			Температура за бортом		—
			запирание/отпирание замков дверей		•
			поднятие (закрытие) всех стекол		—
			световая индикация *		Г
			постановка на штатную охрану		•
			снятие со штатной охраны		•
			открытие багажника		•
			пошаговое снятие с охраны		•
			Дополнительная функция по CAN		—
			Запуск предпускового подогревателя		—
			Запуск двигателя по CAN**		—
			Имитация открытия двери после А3		•
			Блокировка по CAN		—
			Управление штатным клаксоном		—
			кнопки валидатора		—
					<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
					<p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>



































Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200	39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000		
DATS	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		
1911	A		mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	дверь водителя дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая капот багажник зажигание педаль тормоза габариты ручной тормоз Паркинг (АКПП) Тахометр Слейв-режим Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока Скорость Уровень топлива в баке Температура салона Температура двигателя Температура за бортом запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Дополнительная функция по CAN Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ Блокировка по CAN Управление штатным клаксоном кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p> <p>Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Топливо отображается в литрах.</p> <p><b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p>

















		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																			39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
			3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-		-
3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow
3414	A	H9 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>* статус "ready"</p> <p>** в зависимости от комплектации</p> <p><b>Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой</b></p>	







Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
3123	A	Equus (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow						
3114	B	Genesis Sedan (08→14)		•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета			
3224	A	Genesis Sedan (14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета		
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)		•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
		Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в левом порoge: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	A	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3227	A	Creta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Зеленый - CanHigh, Оранжевый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		

\* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100









		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	B	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	B	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	Г	•	•	•	•	•	**	-	•	****	-	-	•	***
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	-	•	•	•	•	•	**	-	•	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* В зависимости от комплектации.  
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.

**Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow**

\* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)  
 \*\* Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)  
 \*\*\* Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"  
 \*\*\*\* Запуск бесключевого обходчика Fortin  
**Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow**  
**Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow**

\* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании  
 \*\* Включение обогрева руля и передних сидений  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow**  
**Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow**





































Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	A	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель																																					
2317	B	350Z (с '06→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>	
		Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•



















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200		39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																																					
PEUGEOT	2211	A	Модель																																							
			Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200																																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
		4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																					<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>																					
																					<p>* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.</p> <p>** Только при активации штатной охранной системы п. IV-3.5</p> <p><b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b></p>																					







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																				
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
4217	A	Kaptur (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***			
4216	A	Trafic (c'07→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

\* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**









		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																			39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1115	A	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1129	A	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора • Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1136	A	Superb (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-				
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
 \*\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000P RO/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
TOYOTA	2112	A	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-					
	2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-				
		A	Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
	2111	A	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2113	A	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2111	A	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
	2113	A	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			
	2113	A	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2114 2128	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-			
			Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-		
Venza (c'08→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	
Estima (c'06→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).  
 Топливо отображается в литрах  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*В зависимости от комплектации  
 \*\* В зависимости от комплектации - только водительское стекло  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\* Открытие правой сдвижной двери  
 \*\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.**

\* только при включенном зажигании  
 \*\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.**

























