

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДы								Примечания																				
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																													
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора							
			1411	A	A6 (05-10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
A6 Allroad (c 06-10 r)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
S6/RS6 (c 05 r)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
Q7 (c 05-15rr)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
A6 (c 11 r)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
1122	A	A6/A6 allroad (c 11 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		A6 allroad (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
1122	A	A7 (c 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		A7 (c 10 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
1133	A	A7 (c 10 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
1414	B	A8/S8 (c 03 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
AUDI	A	A8 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Q3 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•
		Q7 (c 15 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
 ** Только в режиме "снято с охраны"
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Производится имитация постановки в штат.охран.
 ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
 ** Кнопки на руле и кнопка ESP
 • Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
 **
Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы																Примечания			
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																							
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	климат-контроле, либо за бордачком)
5116	A	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	** Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5117	A	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	**	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-серый (6-14 ORB)	
5117	A	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	**	•	Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-серый (6-14 ORB)	
5117	A	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	•	Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	•	Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
5116	A	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	•	Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5113	A	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•		-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	**	•	Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда" ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
				Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля								Исполняемые КОМАНДы								Примечания																		
				X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200				39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																														
BRILLIANCE	Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3511	A	V5 (с'14→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин</p>																																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																			
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																										
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
HYUNDAI	3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". * Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3119	A	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя * Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.		
	3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	**	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой * Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3217	A	H1 Starex (с'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
				Santa Fe(с'06→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Solaris (с'10→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3122	A	Santa Fe (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порогe: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДы										Примечания															
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																									
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3112 3113	A	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
3116	A	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-							Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)</p>
3116	A	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-																			<p>Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	
3215	A	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-								•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов</p>
3217	A	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-																			<p>*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	
		Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-																			
3216	A	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•	<p>** Только в комплектации Keyless ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разьем, витая пара меньшего сечения) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-</p>
3218	A	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-								•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	<p>* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разьем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы				Примечания																				
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																												
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
KIA	3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем) * команда отключения контроля двери штатной охранной системой			
	3221	A	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3222	A	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)	
	3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3224	A	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
	3226	A	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																					39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200															
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным класоном	кнопки валидатора			
2121	A	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•					•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMBORGHINI	1413	A	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

гибрид)
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус "Ready"
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
ME	Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы										Примечания											
				X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора				
			A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	•••	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A		CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5216	A		GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	A		C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	A		S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5218	A		Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
5219	A		Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	A		V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	•	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5222	A		G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	-	A	•	•	-	-	•	**	•	-	-	-	-	-	•	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	A		GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДы						Примечания																
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																								
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MINI	5111	A	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•		•	•
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДы											Примечания										
		X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																									
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора			
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	A	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
2322	A	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2329	A	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	B	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2328	R	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обоогрева заднего стекла и зеркал
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* включение обоогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* включение обоогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДы				Примечания																					
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																											
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow			
		308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери		
		3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
		607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
		Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1715	A	2008 (c'13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low		
1714	A	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
1712	A	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																		
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200																										
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4212	A	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	A	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duster II (c'15→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запирания багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод. двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл. зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля											39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200	Исполняемые КОМАНДы											Примечания											
			X1000/X11xx, X20xx, DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																		
Код	Версия прошивки DXL39xx_5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

